

FICHA TÉCNICA

■ **Medidas:**

Modelo: 25x23mm

Modelo: 25x17mm

■ **Espesor Promedio:** 1,5 MM

■ **Material:** PVC Rígido Coextruído con PVC Flexible (Aletas).

■ **Dureza:** Shore D 80

■ **Uso:** Se utiliza como terminación en las tinas de los baños. Reemplazando la silicona gracias a sus aletas flexibles de PVC que permiten generar un sello evitando filtraciones.

■ **Autoextinguible**

■ **Color:** Blanco

■ **Unidad:** Tiras de 3 Mts.



*Fabricación Nacional: Formato de Tira y Color se puede modificar de acuerdo a los requerimientos del cliente.

PROPIEDADES E INSTALACIÓN

PROPIEDADES

- No produce formación de hongos.
- Permite obtener un sellado óptimo entre la tina y la cerámica.
- Permite sellar sin silicona los bordes de la tina.
- Es un producto más limpio y rápido de instalar.

CAMPO DE APLICACION

- Producto listo para ser instalado en las TINAS, LAVATORIOS Y RECEPTACULOS.
- Este producto se aplica en los bordes de la tina para sellar de posibles filtraciones que se puedan producir por las dilataciones y contracciones normales en un baño.
- Reparaciones de tinas mal selladas por causa de mala calidad de la silicona.

COMPETENCIA

- La silicona es otro producto que sé esta tratando de sustituir, el tubo, rinde aprox. Para 4 tinas o 10 metros lineales. Tiene como problema que a la larga se despegas, se suelta y es muy sucia para trabajar.

INSTALACIÓN

- CORTAR PERFILES DEL LARGO NECESARIO PARA CUBRIR LOS BORDES DE LA TINA A SELLAR.
- EN LAS ESQUINAS HACER UN CORTE EN 45° A LOS DOS PERFILES PARA SU ENCUENTRO.
- CLAVAR EN ALETA VERTICAL DE 23MM PUNTAS CADA 20CM O 30CM, POSTERIORMENTE FIJAR EL PERFIL AL MURO PRESIONANDO FUERTEMENTE EN FORMA VERTICAL EN LA BASE DEL PERFIL HACIA LA TINA PARA LOGRAR EL SELLO DE LA ALETA FLEXIBLE EN EL BORDE DE LA TINA.
- CLAVAR PUNTAS SOBRE LA ALETA QUE DA AL MURO, ASI EL PERFIL MANTENDRA SU PRESION A LA TINA, CORTAR EL EXCESO DE PUNTAS CON ALICATE, PARA LA APLICACIÓN DEL BEKRON, (ADHESIVO DE CERAMICAS.
- SELLAR CON UN PEQUEÑO CORDON DE SILICONA EL ANGULO 90° DONDE SE JUNTAN LOS PERFILES.
- APLICAR EL ADHESIVO DE LA CERAMICA EN EL MURO Y DEJAR QUE ESTE REBALSE LA ALETA HASTA QUE LA CUBRA COMPLETAMENTE.
- INSTALAR LA CERAMICA DEJANDO LA ÚLTIMA PALMETA REPOSANDO EN LA BASE DEL SELLO DE TINA, RETIRAR LOS EXCESOS DE ADHESIVO.

*Fabricación Nacional: Formato de Tira y Color se puede modificar de acuerdo a los requerimientos del cliente.